

## AZS-eco-sx – Serie

# **Technisches Handbuch**

Durch intelligentes Energiemanagement und thermische Nutzung der Überschussenergie bis zu 100 % der Eigenerzeugung selber nutzen



#### Hinweise zu diesem Handbuch:

Im Handbuch werden Hinweise und Warnungen durch Symbole verdeutlicht, die folgende Bedeutung haben:



#### WARNUNG!

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsi chtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### **VORSICHT!**

Bedeutet, dass ein Sachschaden oder leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### ACHTUNG

Bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



#### Das Gerät trägt das CE Zeichen.

Die entsprechenden Konformitätserklärungen liegen bei ASKI Industrie Elektronik GmbH auf.

Das Gerät erfüllt die ROHS Richtlinie (RL 2011/65/EU).

Die entsprechende Konformitätsbestätigung liegt bei ASKI Industrie Elektronik GmbH auf.

#### Entsorgungshinweis:

Das Gerät kann als Elektronikschrott gemäß den gesetzlichen Bestimmungen der Wiederverwertung zugeführt werden.

#### 1x Lithium Knopfzelle 2032, 3V.



#### Hinweise zur Batterieentsorgung:

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, sind wir

verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Altbatterien, die wir als Neubatterien im Sortiment führen oder geführt haben, unentgeltlich an unserem Versandlager (Versandadresse) zurückgeben. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung: Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass die Batterie nicht in den Hausmüll gegeben werden darf.



Das Technische Handbuch AZS-eco-sxxp kann im Internet unter www.aski.at heruntergeladen werden.



Die neueste **ASKI Firmware** kann im Internet unter www.aski.at (Download -Bereich) heruntergeladen werden. Eine neue Firmware kann z.B. neue Funktionen und Verbesserungen enthalten.

Document: V 1.3

Firmware: V10.6f Document no.: # 20008 Pages: 32 Filename: Technisches Handbuch AZS-eco-sxxp V1.3.pdf (C) ASKI Industrie Elektronik GmbH 2020



Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wir wahren unsere Rechte. Sämtliches geistige Eigentum, darunter auch Warenzeichen und Urheberrechte, ist Eigentum der jeweiligen Besitzer. Jegliche unerlaubte Verwendung solchen geistigen Eigentums ist ausdrücklich untersagt. ASKI Industrie Elektronik GmbH, Irrseeblick 47, A 4893 Zell am Moos, <u>www.aski.at</u>

## 1 Inhalt

1	Inh	nalt		3
2	Wi	chtige	Informationen	5
	2.1	Sich	erheitshinweise	5
	2.2	Bes	timmungsgemäßer Gebrauch	6
	2.3	Zu c	liesem Handbuch	6
3	Va	riante	nübersicht	7
4	Int	elliger	ntes Lastmanagement	8
	4.1	Wer	ist ASKI	8
5	An	wend	ungshinweise:	9
	5.1	War	tungshinweise:	9
	5.1	1.1	Instandsetzung und Justierung	9
	5.1	1.2	Frontfolie	9
6	Ins	stallati	onshinweise	9
	6.1	Mes	s- und Hilfsspannung	9
	6.2	Stro	mmessung (nur Option z)	9
7	Ins	stallati	on und Inbetriebnahme:	.10
	7.1	Stro	mwandler anschließen (Option z):	.10
	7.2	Stro	m- und Spannungswandler: (Option z)	.10
	7.3	Eins	tellen der Ein/Ausgänge:	.11
	7.4	Eco	Regler:	.11
	7.5	Net	zwerkeinstellungen	.12
8	Fu	nktion	smodule:	.12
	8.1	1.1	Beispiel 1: Lastgruppe 1 mit Schaltuhrfunktion 001:	.12
9	Ein	nstellu	ngen:	.13
	9.1	Alar	meinstellungen	.13
	9.1	1.1	System:	.13
	9.1	1.2	Moment. (Grenzwerte):	.13
	9.2	Eco	Regler	.14
	9.2	2.1	EC01,EC02,	.14
	9.3	Eige	nzähler (Option z)	.14
	9.4	Ein/	Ausgänge:	.15
	9.4	1.1	Eingang:	.15
	9.4	1.2	 Ausgang:	.15
	9.5	Fthe	ernet-Adapter/ Netzwerkeinstellungen:	16
	5.5			.0



9.5	5.1	TCP/IP-Einstellungen:	16
9.5	5.2	TCP/IP-Adressen:	16
9.5	5.3	TCP/IP-Ports:	16
9.5	5.4	DNS-Adresse:	.16
9.5	5.5	Internet-Uhr: aktiv	.16
9.6	Sch	altuhr	.17
9.7	Sch	nittstellen	.17
1.1	1.1.	SS1	17
9.8	Son	dertage	18
9.9	Syst	emeinstellungen	18
9.9	9.1	Uhrzeit/Datum:	18
9.9	9.2	Allgemein 1:	18
9.9	9.3 A	llgemein 2:	18
9.10	USE	3-Einstellungen	18
10	Bedier	nung	19
10.1	Übe	ersicht Anzeigen	19
10.2	Kon	trollen und Momentanwerte	19
10	).2.1	Alarme	19
10	).2.2	I/O: Eingänge/Ausgänge	20
10	).2.3	Eco-Regler 1 (nur mit Option z)	20
10	).2.4	Eco-Regler 2 (nur mit Option z)	20
10	).2.5	THD(%) (nur mit Option z)	21
10	).2.6	Regelungen: (nur AZS-ecs-xp(z))	21
10	).2.7	Analoge Eingänge:	21
10	).2.8	Schaltuhr	22
10	).2.9	TCP/IP-Modul	.22
11	Daten		.22
11.1	Zus	tand	22
11.2	Тад	esverbrauch (TVb):	22
11.3	Mor	natsverbrauch (MVb):	23
11.4	Jahr	esverbrauch (JVb):	23
12	Vorgel	hen im Fehlerfall	23
12.1	Eige	nzähler:	23
12.2	Net	zwerk:	24
12.3	Sub	-Zähler	24
12.4	Eco	-Regler	24
13	wartur	ו <u>פ</u>	. 24



13.1	Service	25
14	EcoController "expert" Ausschreibungstext	25
15	Anschlusspläne:	27
16	Notizen	31

## 2 Wichtige Informationen

## 2.1 Sicherheitshinweise



Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Lebensgefahr, Verletzungen und Schäden am Gerät führen! ASKI Industrie Elektronik GmbH lehnt jede Haftung für daraus resultierende Ansprüche ab!

• Elektrische Gefahr!

Gemäß den Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften ist das Gerät ausschließlich von qualifiziertem Personal zu installieren! Je nachdem, welcher Anwendungsfall auftritt, müssen bei Gebrauch des Gerätes zusätzliche Rechts- und Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

- Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen, z.B.:
  - Eine Ausbildung oder ähnliche Berechtigung, um Stromkreise und Geräte unter den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, freizuschalten, zu erden und zu kennzeichnen.
  - Eine Ausbildung oder ähnliche Berechtigung, in Bezug auf die Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch der jeweiligen Sicherheitsausrüstung.
- Schließen Sie im oberen Anschlussbereich (Ein- und Ausgänge, Steuerleitungen, Busanschlüsse und Ethernet) nur Spannungen und Stromkreise an, die eine sichere Trennung zu gefährlichen Spannungen haben.
- Im oberen Bereich (Ein- und Ausgänge, Steuerleitungen, Busanschlüsse und Ethernet) dürfen nur Spannungen angeschlossen werden, die eine sichere Trennung zu gefährlichen Spannungen haben.
- Vor der Inbetriebnahme müssen alle Schraubverbindungen auf festen Sitz überprüft werden!
- Eigenmächtige Reparaturarbeiten, Umbauten, Modifikationen, etc. sind nicht zulässig, es können nur im Herstellerwerk Instandsetzungs- und Justierungsarbeiten durchgeführt werden
- Entfernen Sie keine Kennzeichnungen wie z.B.: Bezeichnungsschilder oder Leitungsmarkierungen!
- Der Controller hat keinen eigenen Netzschalter! Als Netztrenneinrichtung dient der FI und Leitungsschutzschalter der Gebäudeinstallation.
- Achten Sie darauf, dass der Controller nicht mit Hitzequellen, Schmutz oder Wasser in Berührung kommt.



5 Sicherheitsregeln:

- Allpolig und allseitig abschalten!
- Gegen Wiedereinschalten sichern!
- Auf Spannungsfreiheit prüfen!
- Erden und kurzschließen!
- Benachbarte spannungsführende Teile abdecken und Gefahrenstellen abgrenzen!



Beschädigungsgefahr!



• Achten Sie darauf, den Controller durch unsachgemäße Handhabung nicht zu beschädigen.



Hinweise für Fachkräfte, die das Gerät öffnen dürfen: Beschädigungsgefahr! Elektronische Bauteile können durch Berührung zerstört werden!

• Vor dem Hantieren mit Baugruppen eine elektrische Entladung durch Berühren eines metallischen, geerdeten Gegenstandes durchführen!

## 2.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät ist ein kompakter, multifunktionaler und netzwerkfähiger Energiemanagement-Controller zur Ertragssteigerung und zum Controlling von PV-Anlagen. Die Montage erfolgt auf einer DIN-Schiene, wobei hier, das gleiche gilt für den Anschluss des Controllers, die jeweiligen nationalen Vorschriften beachtet werden müssen. Die angegebenen Umgebungsbedingungen werden bei bestimmungsgemäßen Gebrauch des Gerätes eingehalten.

Die einschlägigen Sicherheitsnormen wurden bei der Entwicklung, der Fertigung, der Prüfung und Dokumentation des Geräts beachtet. Daher gehen vom Produkt selbst, bei bestimmungsgemäßen Gebrauch und unter Beachtung der sicherheitstechnischen Hinweise und Anweisungen, keine Gefahren in Bezug auf Sachschäden oder für die Gesundheit von Personen aus.

Sofern die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen nicht befolgt werden, kann die Wirkung von Sicherheitseinrichtungen entfallen und so neue Gefahrenquellen entstehen. Bei einem Einsatzfall sind die entsprechenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften unabhängig von den Sicherheitshinweisen dieses Handbuchs zu beachten.

## 2.3 Zu diesem Handbuch

Dieses Handbuch ist gültig für Geräte des Typs:

- AZS-eco-sxbs
- AZS-eco-sxxp

#### Gebrauch dieses Handbuches:

Die in diesem Handbuch enthaltenen Abbildungen und Erläuterungen beziehen sich auf eine typische Ausführung des Geräts. Die Ausführung Ihres Gerätes kann davon abweichen.

Die Einstellungen des Controllers können am Gerät direkt oder auch über die Energiemanagement - Software ALS-Visual V8 erfolgen, die eine leichtere und bessere Übersicht der Einstellungen liefert. Diese Software finden Sie im Download-Bereich unserer Homepage <u>www.aski.at</u>. Ein Handbuch dazu ist dort ebenfalls aufgelistet. Bitte beachten Sie, dass bei der Software nach 30 Tagen ein kostenpflichtiger Lizenzschlüssel benötigt wird.



## 3 Variantenübersicht

#### **EcoController Basic Version**

#### "AZS-eco-sxbs"



#### Technische Daten

- 8 digitale Ausgänge
- RJ-45 Ethernet-Schnittstelle 100 BaseT Standard
- USB-2 Schnittstelle
- Steckbare Schraubklemmen
- Firmwareupdate über Fernwartung
- 1 MB RAM
- 8 MB Flash
- 4 GB Mikro-SD-Karte (erweiterbar)
- 32-Bit-Arm-Prozessor 160 MHz Taktrate
- Stärkeres 24VDC-Netzteil für Versorgung externer Sensoren und Geräten
- Kompaktes Kunststoffgehäuse, ABS für Reiheneinbau (45mm) auf DIN-Hutschiene
- B x H x T: ca. 210 x 100 x 72mm (12TE)

#### Funktionen

- Watchdog: autom. Wiederanlauf nach Netzausfall
- "multi-switch" (Ausgänge)
- Eco-Regler Funktion

#### **EcoController Expert Version**

#### "AZS-eco-sxxp"



#### Funktionen

#### wie AZS-eco-sxbs, nur mit:

- 4 digitale Eingänge
- 4 analoge Eingänge
- "multi-control" (Regelungen)
- "multi-timer" (Schaltuhr)
- Alarmverarbeitung (E-Mail)



## 4 Intelligentes Lastmanagement

## 4.1 Wer ist ASKI

#### Vorsprung durch Innovation

Seit über zwei Jahrzehnten steht der Name ASKI für erstklassige Lösungen im Bereich Energiemanagement und Energiekostenreduzierung. Mit unseren intelligenten Lastmanagementsystemen sind wir seit vielen Jahren österreichischer Markt- und Innovationsführer und sicherlich der Anbieter mit den meistverkauften Systemen im gesamten deutschsprachigen Raum.

Im stark wachsenden Bereich Energie-Monitoring und -Controlling haben wir uns, nicht zuletzt auf Grund unserer großen Erfahrung und unserem gesammelten Know-how, in den letzten Jahren eine außergewöhnliche Marktposition aufgebaut. Als Referenz können wir hunderte installierte Systeme und Projekte vorweisen. Von einfachen Lösungen für einige wenige Zähl- oder Messstellen über Industrieelle Anwendungen mit länderübergreifenden Konzernlösungen bis hin zu Filialketten mit hunderten Standorten.

**i-energy by ASKI<sup>™</sup>** ist die Marke und gleichzeitig das Motto unter dem ASKI laufend neue Produkte entwickelt und bestehende Systeme weiter verbessert. Das bedeutet konzentriertes Know-how verpackt in topmoderner Technik, für zukunftsorientiertes Energiemanagement, für eine gesicherte und sparsame Energieversorgung.

**i-energy by ASKI<sup>™</sup>** steht aber vor allem für die Intelligenz in der Funktionalität und im Systemaufbau. Das bedeutet

- präzise, aussagekräftige, verständliche und jederzeit abrufbare Informationen über den Energieeinsatz
- vollautomatische Überwachung und Alarmierung sowie permanent verfügbare Livedaten
- optimierter, effizienterer Lastverlauf und damit verbunden, weniger Verbrauch und günstigere Strompreise

Einzigartig bei ASKI ist die Möglichkeit der Kombination von High-End Energiedatenmanagement und hocheffizientem Lastmanagement zu einem System. Das macht sie zu einem zukunftsweisenden Werkzeug für einen modernen, sparsamen und effizienten Umgang mit Energie in Zeiten von Atomausstieg, Energiewende hin zu erneuerbaren Energien und ständig steigender Energiepreise.

Egal ob Firmeninhaber, Anlagenbetreiber, Haustechniker oder Energiebeauftragte von Betrieben mit ISO 50001 Zertifizierung, mit den ASKI-Systemen sind sowohl Experten als auch Nichtfachleute in der Lage auf Knopfdruck aussagekräftige, nachvollziehbare und verlässliche Daten abzurufen und damit Abläufe, Prozesse und zeitlichtechnische Zusammenhänge zu verstehen.



## 5 Anwendungshinweise:

Gemäß den Sicherheitsbestimmungen und Vorschriften ist das **Gerät ausschließlich von qualifiziertem Personal zu installieren!** Je nachdem, welcher Anwendungsfall auftritt, müssen bei Gebrauch des Gerätes zusätzliche Rechts- und Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die mit Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen, z.B.:

- Eine Ausbildung oder ähnliche Berechtigung, um Stromkreise und Geräte unter den Standards der Sicherheitstechnik ein- und auszuschalten, freizuschalten, zu erden und zu kennzeichnen.
- Eine Ausbildung oder ähnliche Berechtigung, in Bezug auf die Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch der jeweiligen Sicherheitsausrüstung.

## 5.1 Wartungshinweise:

Das Gerät wird vor der Auslieferung verschiedenen Sicherheitsprüfungen unterzogen und gekennzeichnet. Wird ein Gerät geöffnet, so müssen alle Sicherheitsprüfungen wiederholt werden.

Achtung! Für Geräte, die nicht im Herstellerwerk geöffnet wurden, kann keine Gewährleistung

übernommen werden.

#### 5.1.1 Instandsetzung und Justierung

Instandsetzungs- und Justierungsarbeiten können nur im Herstellerwerk durchgeführt werden.

#### 5.1.2 Frontfolie

Die Frontfolie kann man mit einem weichen Tuch und haushaltsüblichen Reinigungsmittel reinigen. Dabei dürfen keine Säuren oder säurehaltige Mittel verwendet werden.

## 6 Installationshinweise

Der EcoController ist für den festen Einbau in Nieder- und Mittelspannungsschaltanlagen vorgesehen, aber die Einbaulage ist beliebig.

## 6.1 Mess- und Hilfsspannung

Bevor der EcoController an den Mess- und Hilfsspannungen angeschlossen wird, müssen eine Trennvorrichtung (Schalter oder Leistungsschalter) und eine Überstrom-Schutzeinrichtung (2-10A) in der Gebäudeinstallation dazwischen sein.

## 6.2 Strommessung (nur Option z)

Die Strommessung erfolgt über ../5A Stromwandler.



## 7 Installation und Inbetriebnahme:

Die Inbetriebnahme und Installation des EcoControllers sollte wie folgt durchgeführt werden:

- Gerät einbauen
- Batteriestreifen("ENTFERNEN") herausziehen
- Hilfsspannung und Messspannung(Option z) anlegen
- Netzwerkkabel anstecken



Achtung! Der Batteriestreifen muss bei der Inbetriebnahme herausgezogen werden, ansonsten werden die aufgezeichneten Messwertdaten bei Stromausfall nicht gespeichert und gehen somit verloren! Falls der Batteriestreifen schon vorher herausgenommen wurde, kann das die Batterielaufzeit verringern.

## 7.1 Stromwandler anschließen (Option z):

An den Klemmen k und l von I1, I2 und I3 müssen die Stromwandler des jeweiligen dazugehörigen Außenleiters L1, L2 und L3 angeschlossen werden. Um die Richtigkeit zu überprüfen, nimmt man ein Amperemeter und vergleicht die gemessenen Werte mit denen am Controller angezeigten Werte. Hierbei darf man nicht vergessen, dass die Stromwandler werkseitig 50/5A eingestellt sind, und diese, falls nötig, korrigiert werden müssen.



Achtung! Beim Strommesseingang beträgt die Messunsicherheit +/- 1% vom Messbereich. Da der Messbereich bis zu 5 A aufzeichnen kann, ergibt sich eine Messunsicherheit von +/- 50 mA.

Beispiel: Wenn der Stromwandler auf 50/5 A eingestellt wurde, beträgt der Messbereich 50 A, d.h. die Messunsicherheit ist 10\*50 mA = 0,5 A.

Die maximale Auflösung der Strommesseingänge beträgt 10 mA. Daher beträgt die maximale Auflösung mit einem Stromwandler 50/5 A von 10 mA\*10 = 100 mA.

## 7.2 Strom- und Spannungswandler: (Option z)



WV-Str:StromwandlerWV-Spg:Spannungswandler

Das Wandlerverhältnis ist an den verbauten Wandlern angegeben.



7.3 Einstellen der Ein/Ausgänge:					
10:00:00 MI 10. Eco-Regelu 0.000 kW	05.2014 hg: * ECO-Regler * Eigenzähler * Ein/Ausgänge	Dig. IO:5 Ausgang: Analog Inv:n bAl:Aus			
Dig. IO:	Auswahl des digitalen Ein/Ausgangs IO1-4: Digitale Eingänge für Sub-Zähler Mess IO5-12: Digitale Ausgänge, Ausgänge müssen f Reglern verknüpft werden. IO:5 + EC:001; IO:5 + EC:002; IO:6 + EC:	sungen (nur bei ECO-sxxp) für die ECO-Funktion mit den ECO- ::003;			
Ausgang:	Ausgang: Digital/Analog: Digital: 0/1 für Relaisausgänge Analog: 0-100% für elektronische Lastschütze				
Beispiel: Ausgang IO5 mit dem ECO Regler 1 verknüpfen:					
Ansteuern ein	es elektronischen Lastschützes: Dig. 10:5 Ausgabe: Analog Inv:n bAl:Aus	4 5			

## 7.4 Eco-Regler:

Der EcoController sorgt dafür, dass überschüssige Energie nicht ins Stromnetz eingespeist wird.



Die Anschlussleistung für die PV-Anlage findet man im Untermenü "Eco-Regler".

Mit der " $\downarrow$ " - Taste kommt man zum ersten Ausgang. Mit der " $\rightarrow$ " - Taste navigiert man zur Leistung, die mit den "+/-" - Tasten angepasst werden kann. Bestätigen Sie mit "OK".



## 7.5 Netzwerkeinstellungen

Die Einstellungen des Controllers bezogen auf das Netzwerk finden Sie im Untermenü "Ethernet-Adapter".

10:00:00 MI 10.05.2014 Eco-Regelung: 0.000 kW	Eingabeauswahl: * <b>Ethernet-Adapter</b> * Lastgruppen * Lastkontrolle	ОК	TCP/IP-Einstellungen DHCP: deaktiv Station-Nr.: 1		TCP/IP IP: Mask: GW:	-Adressen: 192.168. 255.255.2 192.168.	0. 55. 0.	50 0 1
---	--	----	---	--	-------------------------------	---	-----------------	--------------

Wenn man nach unten navigiert, findet man die voreingestellte IP-Adresse. Durch die Tasten "—" und "—" kann man zu dem vorherigen/ nächsten Wert navigieren und mit den "+/-" – Tasten kann der blinkende Wert angepasst werden. Bestätigen Sie mit der Taste "OK".

Wenn die IP-Adresse richtig eingestellt wurde, und der Controller mit dem Netzwerk verbunden ist, kann er mit der Software ALS-Visual V8 ausgelesen werden. Die Software und das dazugehörige Handbuch finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage.

## 8 Funktionsmodule: (nur bei XP)

Es stehen verschiedene Funktionsmodule zur Verfügung die in Serie oder parallel mit einem Ausgang verknüpft werden können. Es stehen je Ausgang 4 Module zur Verfügung, die entweder alle in Serie oder je 2 parallel verknüpft werden können.

In der Grundeinstellung sind die wichtigsten Module bereits mit den Ausgängen verknüpft.

Je 2 Module in Serie:



Zwischen den Funktionsmodulen wird mit den Pfeiltasten ( ← →) gewechselt, mit (+/-) wird ein Modul eingefügt. Um zwischen den beiden Varianten zu wechseln, kann die im roten Bereich markierte Verknüpfung geändert werden.

#### 8.1.1 Beispiel 1: Eco-Funktion 1 mit Schaltuhrfunktion 001:



Der Ausgang wird entweder von dem Eco-Regler 001 oder von der Schaltuhr 001 freigegeben.



## 9 Einstellungen:

## 9.1 Alarmeinstellungen (nur bei XP)



**Prio:** Alle Alarme können einer **Priorität** zugeordnet werden. Es gibt 8 verschiedene Prioritäten die man verschiedenen Alarmen zuordnen kann. Unter "Ein/Ausgänge" können diese Prioritäten einem Ausgang zugeordnet werden.

#### 9.1.1 System:

- 1.) Watchdog-Alarm: Interner Fehler in der Steuerung
- 2.) Datenübertragungsalarm: Die Unterstation bekommt von der Hauptstation kein Signal
- 3.) TCP-Modul-Alarm: Keine Verbindung zum TCP-IP Modul
- 4.) Display-Error: Fehler vom Display
- 5.) RealTimeClock: interne Uhr Fehler, Uhrzeit-Abfrage fehlgeschlagen
- 6.) FTP-Client-Alarm: FTP Server nicht erreichbar

Eine mögliche Ursache und deren Fehlerbehebung finden sie ab der Seite 23.

#### 9.1.2 Moment. (Grenzwerte):



Momentanwert-Alarm, bei Überschreitung bzw. Unterschreitung eines Wertes wird ein Alarm ausgegeben.

Hptmss/I1/I2	lptmss/I1/I2 Auswahl eines Eingangs (Quelle)				
>/<	Überschreitung/Unterschreitung				
+00000.00	Wert bei Überschreitung/Unterschreitung				
10%	Hysterese in % vom Wert				
E:000.000	Ansprechverzögerung (E=Ein) in Sekunden, max. 255s				
A:000.000	Rücksetzverzögerung (A=Aus), max. 255s				



## 9.2 Eco-Regler

Der Eco-Regler sorgt dafür, dass überschüssige Energie nicht ins Stromnetz eingespeist wird.

Die Anschlussleistung für die PV-Anlage findet man im Untermenü "Eco-Regler".

Mit der " $\downarrow$ " - Taste kommt man zum ersten Ausgang. Mit der " $\rightarrow$ " - Taste navigiert man zur Leistung, die mit den "+/-" - Tasten angepasst werden kann. Bestätigen Sie mit "OK".

10:00:00 MI 10.05.2014 Eco-Regelung: 0.000 kW PROG * Eingabea * Eco-Re * Eigenz * Ein/		uswahl: gler ähler Ausgänge	Eco-Regler:Aut Nullpunkt: Toleranz:	omatik -0.1 kW 0.05 kW	EC-01: Art: Analog Bez:Eco->IO/5 Lstg: 2.00 kW		
Beispiel: Am I/O5 wird eine E-Heizung mit einer Leistung von 2 kW über einen elektronischen Schütz geregelt.							
Eco-Regler:	Automatik, Stufen, deaktiv						
	Automatik:	Gruppen werden a immer die Gruppe	automatisch le geschaltet, di	istungsabhängig e von der Leistu	g geschaltet, es wird ng passt.		
	Stufen:	Gruppen werden v	/on Stufe 1 bis	Stufe 8 geschal	tet.		
Nullpunkt:	-0.10 kW	Hier kann ein Nullpunkt angegeben werden, auf den geregelt wird					
Toleranz:	0.05 kW	Das ist die Toleranz vom Nullpunkt					
9.2.1 EC01,	EC02,						
Art:	Analog, Digital						
Bez:	Bezeichnung des Eco	-Reglers					
Lstg:	Ausgangsleistung						
9.3 Eigenz	zähler (Option z)						



Hier kann das Wandlerverhältnis vom Eigenzähler eingestellt werden.

WV-I: Wandlerverhältnis Strom x/5 Wandler

WV-U: Wandlerverhältnis Spannung x/100 Wandler



9.4 <b>Ein/A</b> u	9.4 Ein/Ausgänge:					
10:00:00 мI 10 Есо-Regelu 0.000 kW	0.05.2014 ung: W PROG Eingabeauswahl: ★ ECO-Regler ★ Ein/Ausgänge OK □ Dig. IO:5 ->Ausgang LG:001 → Dig. IO:5 Ausgang: Digital Inv:n bAl:Min → 30%					
Dig. IO:	Auswahl des digitalen Ein/Ausgangs					
	IO1-12: Digitale Ein- Ausgänge					
	Analog 1-4: Analogeingänge (nur bei XP)					
9.4.1 Einga	<i>ing</i> : (nur bei XP)					
Die Periodenc	dauer ist fix auf 15 Min. festgelegt. Eingänge nur von I/O1-4 programmierbar.					
Funktion (F):						
Engy:	Energie Zähler (Wh/VArh/VAh/)					
Vol.:	Vol.: Volumen Zähler (Liter/m³/Stk/Imp/kg)					
BStd.:	BStd.: Betriebsstunden					
Bez: Bezeio	Bez: Bezeichnung Kann nur über die Software geändert werden					
Impw.: Imp	Impw.: Impulswert Wertigkeit eines Impulses, ist auf dem Zähler angegeben und muss gegebenenfalls mit dem Wandlerverhältnis multipliziert werden.					
z.B.: Zähler	r: 10000 imp / kWh => 1000Wh / 10000Imp. = 0,1Wh pro Impuls					
Wandler: 500/5 => 100						
0,1 x 100 = 10Wh Impulswert: 10 Wh						
9.4.2 <b>Ausgang</b> :						
Dig. IO:5 ->Ausgang						

Ausgangsart: EC: ECO-Regler (1-8) RG: Regelung (1-128) (nur bei XP) SU: Schaltuhr (1-128) (nur bei XP) AL: Alarm (1-128) ( nur bei XP)

Digital/Analog: Digital: 0/1 für Relaisausgänge; Analog: 0-100% für elektronische Lastschütze Frequenz: 0-25Hz Var.Takt: Variabler Takt Blinken: Ausgang blinkt

Inv: Ausgang invertiert:

Die Schaltausgänge können als Schließer oder Öffner programmiert werden.

"n" bedeutet: Ausgänge sind Schließer. d. h. erst bei Maximalwertüberschreitung werden die Kontakte geöffnet. "j" bedeutet: Ausgänge sind Öffner. d. h. erst bei Maximalwertüberschreitung werden die Kontakte geschlossen



## 9.5 Ethernet-Adapter/ Netzwerkeinstellungen:

Die Einstellungen des Controllers bezogen auf das Netzwerk finden Sie im Untermenü "Ethernet-Adapter".



Wenn man nach unten navigiert, findet man die voreingestellte IP-Adresse. Durch die Tasten ",  $\leftarrow$ " und ",  $\rightarrow$ " kann man zu dem vorherigen/ nächsten Wert navigieren und mit den ",+/-" – Tasten kann der blinkende Wert angepasst werden. Bestätigen Sie mit der Taste ",OK".

Zurück zum Startmenü kommen Sie wieder mit der Taste "PROG".

#### 9.5.1 TCP/IP-Einstellungen:

 DHCP:
 aktiv, deaktiv

 Station-Nr.:
 0,1, 2, ... 250

#### 9.5.2 TCP/IP-Adressen:

IP:	statische IP-Adresse
Mask:	Subnetzmaske
GW:	Standardgateway

#### 9.5.3 TCP/IP-Ports:

TCP:	10001
FTP:	21
UDP:	50020
MdB:	502
MC0:	Mac-Adresse

#### 9.5.4 DNS-Adresse:

01:		Hier besteht die Mögli	chkeit, eine DNS-Adresse einzugeben
9.5.5	Internet-Uhr:	aktiv	
IP:			IP-Adresse von der Internet – Uhr
Int:		Std,Tag, Wch , Mon	Intervall, indem er die Uhrzeit von der angegebenen Adresse
			synchronisiert: stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich
URL:		n,j	mit j wird die angegebene URL verwendet,
			Mit n wird die IP-Adresse verwendet
ZtZ:		1-9	Zeitzone 1-9
URL:		us.pool.ntp.org	Die URL kann über die Steuerung nicht verändert werden



## 9.6 Schaltuhr (nur bei XP)

Nr(1): ->	SU-001(Mx)
von: bis:	Tage:
00:00-23:59	Son-Sam.
01.01-31.12	Out: 100%

Nr(1):	Es können bis zu 128 verschiedene Schaltuhren eingestellt werden
001	Mit dieser Schaltuhrnummer werden die nachfolgenden Einstellungen verknüpft
Mx:	Mx,Mn = Berechnungsart: Maximalwert oder Minimalwert
00:00-23:59	Uhrzeit
Son-Sam.	Wie viele Tage soll diese Schaltuhr eingeschaltet sein
01.01-31.12	Zeitraum, bei dem die Schaltuhr aktiv ist
Out: 100%	wie wirkt sich die Schaltuhr aus, z.B.: 100% vom jeweiligen verknüpften Ausgang

## 9.7 Schnittstellen







Es können bis zu 20 Sondertage eingerichtet werden.

00.--- 00.--- Hier kann ein Zeitraum eingegeben werden, z.B.: 24. Dez bis 1. Jan

## 9.9 Systemeinstellungen



#### 9.9.1 Uhrzeit/Datum:

Hier können Uhrzeit, Datum, Tag der Woche und die Sommer/Winter – Umschaltung eingestellt werden.

9.9.2	Allgemein 1:	
Grundb	oildnummer: 0	0-20
Hinterg	rundbel.: Aut	Hintergrundbeleuchtung auf Automatisch, Ein oder Aus
9.9.3	Allgemein 2:	
Eingabe	esperre: nein	Eingabesperre aktivieren mit ja, es kann dann nichts mehr eingestellt werden
Ben. Ar	nmeldung: ja	Benutzer Anmeldung über ASKI ALS-Visual ja/nein

## 9.10 USB-Einstellungen

Über USB kann man bis zu diesem Zeitpunkt auf die SD-Karte zugreifen, d.h. die Ordnerstruktur: kopieren, verschieben, umbenennen, etc.



## 10 Bedienung

## 10.1 Übersicht Anzeigen

10:00:00 мI 10.05.2014 Eco-Regelung: 0.000 kW	Anstehende Alarme: 1	Ein/Ausg.: IO 1[← →] 6 Digital I/O 1 Art:I Fkt: Z:0	Eco-Regler: 7 P: 0.000 N: 0.000 R1-4: 0 0 0 0 R5-8: 0 0 0 0
EZ:U(V): $[\leftarrow \rightarrow]$ 8         L1:       0.0       L2:       0.0         L3:       0.0       3p:       0.0	THD (%):       9         I       L1:       L2:       L3:         U:       00.00       00.00       00.00         I:       00.00       00.00       00.00	RG001=       0/1       [← →]       12         Ix:0       MW=0.0       .0         Regl:0       Dyn:0       Out:       0         Zt:       5,       0,       0	Analog:AI-1 [← →] 13 Analog Input 1 Art: deaktiv
SU- 1 [← →] 14 Zustand: deaktiv	TCP/IP-Modul:         19           IP:         192.168.         0.50           Mask:         255.255.255.         0           GW:         192.168.         0.1		

## 10.2 Kontrollen und Momentanwerte



Hauptanzeige: Uhrzeit, Datum und Eco-Regelungsanzeige

Mit den Cursortasten ("↑" und "↓") können Sie zwischen den Anzeigen wechseln.

#### 10.2.1 Alarme (nur bei XP)



Hier werden die anstehenden Alarme angezeigt.

Bedeutung von der Nummer auf der rechten Seite:

- 1: Alarm war aktiv, aber nicht quittiert worden
- 2: Alarm ist aktiv, aber quittiert worden
- 3: Alarm ist aktiv und noch nicht quittiert worden



#### 10.2.2 I/O: Eingänge/Ausgänge



Bezeichnung, Art, Funktion und Zustand von I/O1 – I/O 12

#### 10.2.3 Eco-Regler 1

Eco-	Reg	ler:			7
P:	0.0	00	N:	0.00	00
R1-4	:	0	0	0	0
R5-8	:	0	0	0	0

- P: aktuelle Leistung am Eigenzähler, + bei Bezug, bei Lieferung
- N: Nullpunkt, auf den geregelt wird
- R1-4 Eco-Regler Nr. 1- 4: Zustandsanzeige
- R5-8 Eco-Regler Nr. 5-8: Zustandsanzeige

#### 10.2.4 Eco-Regler 2

Hier werden die verschiedenen Momentanwerte des Eigenzählers angezeigt.





#### 10.2.5 THD(%)

THD (	응):	9	Oberwellen		ç
	L1: L	2: L3:	U1: U2: U3: I1:	I2: I3:	
11.	00 00 00	00 00 00	`		0 %
т.	00.00.00	00 00 00			0
1:	00.00 00.	00 00.00			

Hier werden die THD-Werte von den drei Phasen (Spannung und Strom) in Prozent angezeigt.

THD in %: Total Harmonic Distortion = Gesamtoberschwingungsgehalt: Verzerrungsfaktor der Grundschwingung: Größe der Anteile, die durch nichtlineare Verzerrungen eines Signals entstehen, d.h. er ergibt sich aus dem Verhältnis aller Oberschwingungen zur Grundschwingung.

#### Oberwellen:

Grafische Darstellung der Oberschwingungen, im allgemeinen Sprachgebrauch auch Oberwellen genannt.

#### 10.2.6 Regelungen: (nur bei XP)

RG001= 0/1 [← →] Ix:0 MW=0.0 Reg1:0 Dyn:0 Out: Zt: 5, 0,	
RG001	Regelung mit der Nr. 1
0/1	
lx:0	
IO1=0/MW:0.0	Momentanwert der Quelle
Regl:0	0 = "Wenn: aus", 1= "Wenn: ein"
Dyn:0	
Out:0	Grenzwert
Zt: 5,0,0	Zeiten: Ansprechzeit(s),Rücksetzverzögerung(s), Minimallaufzeit(s)

#### 10.2.7 Analoge Eingänge: ( nur bei XP)



Messwerte an Analogeingänge

Analog Input 1 = Bezeichnung

Art: passiv, aktiv

ADC: 1023

MoW: Momentanwert



ustand. deaktiv
ustana. acaktiv

10.2.8 Schaltuhr (nur bei XP)

Zustandsanzeige der jeweiligen Schaltuhr

#### 10.2.9 TCP/IP-Modul

TCP/IP-	Modul:	19
IP:	192.168. 0.	50
Mask:	255.255.255.	0
GW:	192.168. 0.	1

Aktuelle TCP-Einstellungen, bei Blinken besteht keine Verbindung zum Netzwerk. Wenn überall 0 angezeigt wird, ist DHCP eingestellt und der Controller bekommt keine Adresse.

## 11 Daten

Ins Datenmenü kommen	Sie mit der Taste DAT	🔺 , durch 📘	und >	kann man zur
nächsten/vorherigen Ansi	icht wechseln.			
11.1 Zustand				
Zst:IO 1 [Imp.] [← →]	Zst:IO 2 [kWh] [	← →]	Zst:IO 3 [kWh.]	[← →]

Zst:IO 1 [Imp.] [← →] T1: 0.000	Zst:IO 2 [k T1: 0.000	$[ Wh ] [ \leftarrow \rightarrow ] T2: 0.0 $	Zst:IO 3 [kWh.] T1: 0.000	[← →]
	тз:	T4: 0.00		

Hier werden die Verbräuche der einzelnen Eingänge angezeigt.

Imp. Impul	se
kWh: Kilow	attstunden
HrOut: Angat	be in Stunden, wie lange der Ausgang eingeschalten ist
T1, T2, T3, T4: Tarifv	vahl, bei Eco-Controller-sbs/sxp nur Tarif T1

## 11.2 Tagesverbrauch (TVb):



Mit den Tasten ">" und "<" kann man zwischen den Eingängen navigieren, hier wird der Tagesverbrauch angezeigt.



# 11.3 Monatsverbrauch (MVb): $MVb:IO 1 [Imp.] [\leftarrow \neg] \\ T1: 0.000 \\ \hline T3: ----- T4: 0.000 \\ \hline MVb:IO 3 [Imp.] [\leftarrow \neg] \\ T1: 0.000 \\ \hline T1: 0.000 \\$

Der Monatsverbrauch zeigt den Verbrauch des laufenden Monats an. Gleiches gilt für den Jahresverbrauch.

## 11.4 Jahresverbrauch (JVb):



## 12 Vorgehen im Fehlerfall

Fehlermöglichkeit	Ursache	Abhilfe
Anzeige dunkel	Bildschirm bleibt hängen	Reset am Gerät (rote Taste unter der "Mini-USB" –Schnittstelle), oder vom Netz trennen und wieder anschließen
	Gerät defekt	Gerät zur Reparatur an den Hersteller einschicken
Keine gespeicherten Messwerte	Zähler nicht richtig angeschlossen	Anschlüsse überprüfen und ggf.
am Controller	Batterie defekt	korngieren
		Gerät zur Reparatur an den Hersteller einschicken

## 12.1 Eigenzähler:

Keine Stromanzeige	Dazugehörige Messspannung	Dazugehörige Messspannung
0, 11, 1		
Strom zu klein	Strommessung in der falschen Phase.	Anschluss uberpruten und ggf. korrigieren.
Strom falsch	Strommessung in der falschen Phase.	Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren.
	Stromwandler falsch programmiert.	Stromwandler mit einem größeren Stromwandler- Übersetzungsverhältnis am Stromwandler ablesen und programmieren.
	Messbereichsüberschreitung	Stromwandler mit einem größeren Stromwandler- Übersetzungsverhältnis einbauen.
	Der Strom am Messeingang wurde unterschritten	Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren



Spannung L-N falsch	Messung in der falschen Phase	Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren. Achtung! Es muss sichergestellt sein, dass die Messeingänge nicht überlastet werden.
Spannung L-L zu klein/ zu groß	Außenleiter vertauscht.	Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren.
	N nicht angeschlossen	Anschluss überprüfen und ggf. korrigieren.
12.2 Netzwerk:		
Keine Verbindung zum PC	Netzwerkkabel nicht am Controller/PC angesteckt	Anschluss bei Controller/PC überprüfen und ggf. korrigieren.
	Falsche Netzwerkdaten(IP-Adresse, Subnetmask, Gateway) am Controller/PC eingestellt	Netzwerkdaten am Controller/PC überprüfen und ggf. korrigieren
	Controller und PC sind nicht im gleichen Netzwerk	Netzwerkdaten am Controller/PC überprüfen und ggf. korrigieren, sonst Netzwerkadministrator kontaktieren (Weiterleitung)
	DHCP am Controller eingestellt	DHCP auf "deaktiv" setzen und fixe IP-Adresse vergeben
	Antivirus blockiert	Ausnahmeregel für ALS_Visual.exe erstellen

## 12.3 Sub-Zähler

Zählerwert ist falsch	Impulswertigkeit falsch eingestellt	Impulswertigkeit am Controller/ externen Zähler überprüfen und ggf. korrigieren
Keine Zählerwertanzeige	Kabel wurde am falschen Eingang angeschlossen	Anschluss des Kabels bei Controller/externen Zähler überprüfen und gaf, korrigieren

## 12.4 Eco-Regler

Keine Regelung	Falscher Ausgang ausgewählt	Ausgang überprüfen und ggf. korrigieren
	Eco-Regler nicht mit Ausgang verknüpft	Einstellungen im "Eco-Regler"- /"Ein/Ausgänge"- Menü überprüfen und ggf. korrigieren
Falsche Regelung	Falsche Anschlussleistung	Anschlussleistung überprüfen und ggf. korrigieren
Trotz obiger Maßnahmen funktioniert das Gerät nicht	Gerät defekt	Gerät zur Überprüfung an den Hersteller mit einer genauen Fehlerbeschreibung einschicken

## 13 Wartung

Der Controller ist grundsätzlich wartungsfrei, muss jedoch vom Eigentümer regelmäßig auf angezeigte Alarme oder Defekte an den Anschlüssen und auf Gehäusebeschädigungen überprüft werden.

Reinigen Sie das Gehäuse des Controllers bei Bedarf mit einem feuchten Tuch. Hartnäckige Verschmutzungen können mit einem milden, lösungsmittelfreien, nicht scheuernden Reinigungsmittel entfernt werden.



## 13.1 Service

Falls Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns. Für eine schnellere Bearbeitung Ihrer Fragen benötigen wir folgende Angaben:

- Gerätebezeichnung (siehe Typenschild),
- Seriennummer (siehe Typenschild),
- Firmware Release (siehe Typenschild),
- Mess- und Hilfsspannung und
- Genaue Fehlerbeschreibung

Sie erreichen uns von: Montag bis Donnerstag zwischen07:30 bis 16:30und am Freitag zwischen07:30 bis 12:00

ASKI Industrie-Elektronik GmbH Irrseeblick 47 A-4893 Zell am Moos Support: Tel.: +43 6234 20010-0 Fax: +43 6234 20010-50 e-mail: <u>office@aski.at</u> www.aski.at

14 EcoController "expert" Ausschreibungstext

Kompakter, multifunktionaler und netzwerkfähiger Energiemanagement Controller zur Ertragssteigerung und zum Controlling von PV-Anlagen.

> Optimierung der Eigennutzung von selbst erzeugtem PV-Strom durch intelligentes Lastmanagement und thermische Nutzung der Überschuss energie durch stufenlose Lastregelung (E-Heizungen für Warmwasser boiler und Heizungspuffer)

> Erfassung, Aufzeichnung und Überwachung von Energieverbrauchs- und Netzdaten für detailliertes Energiemonitoring und als Basis für privates und betriebliches Energiemanagement

> Verbrauchseinsparung durch integrierte "multi-timer" Energiespar-Jahres schaltuhr und "multi-control" intelligente Energiesparregler

> Stufenlose Lastregelung durch PWM mittels elektronischem Halbleiterrelais

> Energiedatenerfassung durch Aufzeichnung von Impulszählern (Strom, Gas, Wasser, Wärme, Druckluft )

> Fernwartung u. -bedienung über PC, Modem oder Ethernet TCP/IP-Netzwerk

> Industrietaugliche Gerätelösung mit einfacher, menügeführter Bedienung über hintergrundbeleuchtetes Graphikdisplay (64x20mm) und Tastatur

> Graphische Darstellung von Tages-, Monats- u. Jahresdaten auf dem Display



#### Systemdaten

> 8 digitale Ausgänge frei parametrierbar als Verbraucherausgänge (max. 8) 24VDC/25mA, Betriebs-, Stör- oder Alarmausgänge

>4 digitale Eingänge 24VDC, 8mA verz. 10mS (25Hz.) für als S0-Impulseingänge für Zählererfassung, für diverse logische Verknüpfungsfunktionen oder als Betriebs-, Stör- oder Alarmmeldungen

> 4 analoge Eingänge für Messung/Aufzeichnung von Mess-, Sensor- und Umweltdaten, wahlweise 0-10V, 0(4)-20mA, Pt1000, Ni1000 (Jumper)

> 1 x Ethernet TCP/IP 100BaseT auf RJ-45 (Modbus RTU v. TCP/IP)

> Kompaktes Kunststoffgehäuse, ABS für Reiheneinbau (45mm) auf DIN-Hutschiene, BxHxT ca. 210x100x72mm (12TE)

> Hilfsspannungsversorgung 100 - 240VAC, 50 - 60Hz, 9 - 15VA

> 1 MB RAM Datenspeicher mit Batteriepufferung

> 4 GB Mikro-SD Karte für Langzeitdatenspeicherung (erweiterbar)

- > Hardwareuhr mit autom. S/W-Umschaltung
- > WatchDog Programmüberw.; autom. Wiederanlauf n. Netzausfall
- > Steckbare Schraubklemmen (max. 2,5mm2)

> Firmwareupdate u. Systemupgrade via Netzwerk möglich

> Netzanalysemodul Vierquadrantenmessung für 1 u. 3-Phasen/4Leiternetze 3x230/400VAC, 50 - 60 Hz.; x - 5A Wandler messung; Messrate 128 Messungen/Periode - 6.400 Messungen/ Sek/Phase

> Optionale Energiemanagementsoftware mit BAFA-Förderzusage bei ISO-50001-Zertifizierung

(Irrtum und technische bzw. funktionelle Änderungen vorbehalten)





## 15 Anschlusspläne:

Seite | 27









16 Notizen	







## **ASKI Industrie-Elektronik GmbH** Irrseeblick 47, 4893 Zell am Moos Österreich

**T** +43/6234/20010-0 | **F** DW -50 office@aski.at | www.aski.at



Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit von ASKI wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung EFRE sowie aus Landesmitteln

